

®

hanskönner

инструмент, в который верим

[Ханс Кённер]

IP20  **EAC**





HRH0928DR-M-20270809-2302

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

П е р ф о ратор электрический

HRH0928DR






1



2



3



4



5



6



7



8



СОДЕРЖАНИЕ

Область применения и назначение.	4
Внешний вид.	5
Технические характеристики.	6
Правила эксплуатации оборудования.	6
Работа с инструментом.	7
Правила установки частей оборудования.	10
Техническое обслуживание.	12
Гарантийное обязательство.	13
Срок службы.	13
Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя	13
Критерии предельных состояний.	14
Действиях персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии.	14
Хранение.	14
Транспортировка.	14
Утилизация.	14
Значения шума и вибрации.	15
Информация для покупателя.	16

Уважаемый покупатель!

Компания **hanskonner** благодарит Вас за приобретение данного электроинструмента. Изделия под торговой маркой **hanskonner** постоянно усовершенствуются и улучшаются. Благодаря постоянной программе исследований и разработок, указанные здесь технические характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации перед началом использования инструмента. Храните её в защищенном месте.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ.

Назначение.

Данный инструмент предназначен для безударного и ударного сверления отверстий в различных материалах (при использовании соответствующих сверл и буров), а также для работы в режиме долота (при установке соответствующего инструмента).

ЗАПРЕЩЕНО! Применение инструмента не по назначению не допускается!

Область применения.

Инструмент предназначен для использования при температуре от -10 до +40С и относительной влажностью воздуха не более 80%, с отсутствием прямого воздействия атмосферных осадков и чрезмерной запыленности воздуха. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой - IP20 (МЭК 60529).


ВНИМАНИЕ! Придерживайтесь следующего режима работ с инструментом! После непрерывной работы в течение 15-20 минут необходимо выключить инструмент, возобновить работу можно через 5 минут. Рекомендуется работать с инструментом не более 42 часов в неделю.

Источник питания.

Данный инструмент должен подключаться к источнику питания с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на идентификационной пластинке, и может работать только от однофазного источника переменного тока. Данный инструмент имеет двойную изоляцию и может подключаться к розеткам без провода заземления (машина класса II по ГОСТ Р МЭК 60745-1-2011).


ВНЕШНИЙ ВИД.

- 1.Стопорная втулка.
- 2.Ограничитель сверла.
- 3.Вспомогательная ручка.
- 4.Кнопка выбора режима.
5. Переключатель направления вращения
- 6.Переключатель (Вкл./Выкл.).



Комплектность поставки.

Дополнительная рукоять - 1 шт.
Глубиномер - 1 шт.
Угольные щётки - 1 комплект
Смазка для хвостовиков буров-1 шт.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Модель	HRH0928DR
Номинальное напряжение:	220В~ 50Гц
Номинальная мощность(max):	980 Вт
Скорость без нагрузки:	0-1100/мин
Ударная нагрузка:	0-4500/мин
Энергия удара	3,8 Дж
Буровая характеристика:	
Бетон макс.	28 мм диаметр
Сталь макс.	13 мм диаметр
Дерево макс.	32 мм диаметр
Масса	3,9 кг

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ.

Содержите рабочее помещение (место) в чистоте и достаточно освещенным. Беспорядок и темнота приводят к несчастным случаям.

Не работайте во взрывоопасной среде, в которой имеются огнеопасные жидкости: газы и пыль. При работе могут возникнуть искры, что при наличии пыли, испарений, газов может привести к воспламенению и задымлению.

Не допускайте контакта тела с заземлением и заземленными поверхностями, такими как трубы, радиаторы, батареи и т. п.

Не теряйте бдительности, контролируйте ваши действия и используйте здравый смысл при работе

машиной. Не работайте машиной до полной усталости или под влиянием наркотиков, алкоголя или будучи на лечении. Минута (момент) невнимательности в процессе работы машиной может быть результатом серьезной травмы.

Не перегружайте перфоратор. Перфоратор лучше и безопаснее выполняет работу на той мощности, на которую он рассчитана. Не использовать перфоратор не по назначению.

Запрещается использовать перфоратор при неисправности выключателя (не включается, не выключается). Перфоратор с неработающим выключателем подлежит ремонту. Его эксплуатация опасна. Перед проведением регулировочных работ, замены аксессуаров или хранением перфоратора, отключайте его от источника питания. Такая предупредительная мера безопасности сокращает риск случайного запуска перфоратора.

Храните неиспользуемые инструменты в недоступном для детей месте. Не допускайте эксплуатацию перфоратора посторонними лицами, незнакомыми с его работой и настоящими инструкциями по технике безопасности. Перфоратор становится опасным в руках неквалифицированных пользователей.

Проверяйте все детали на отсутствие повреждений, движущиеся части на отсутствие смещения или соединения, а также другие условия, которые могут повлиять на работу перфоратора. Отремонтируйте поврежденные инструменты перед эксплуатацией. Ненадлежащее техническое обслуживание увеличивает риск получения травмы.

Инструменты должны быть острыми и чистыми. Тщательное техническое обслуживание инструментов обеспечивает их качественную работу и легкое управление.

Используйте перфоратор, аксессуары и сверла в соответствии с настоящими инструкциями и по назначению перфоратора с учетом условий эксплуатации и типа выполняемых работ. Использование перфоратора не по назначению опасно.

Ремонт перфоратора должен осуществляться квалифицированным специалистом и только с использованием идентичных запасных деталей. Это обеспечивает безопасность дальнейшей эксплуатации перфоратора.

РАБОТА С ИНСТРУМЕНТОМ.

Включение инструмента.

ВНИМАНИЕ! Перед включением инструмента в розетку, всегда проверяйте, что курковый выключатель работает надлежащим образом и возвращается в положение "ВЫКЛ", если его отпустить.

Для запуска инструмента просто нажмите курковый выключатель. Скорость инструмента увеличивается при увеличении давления на курковый выключатель. Отпустите курковый выключатель для остановки. При продолжительной эксплуатации нажмите на курковый выключатель, затем нажмите кнопку блокировки. Для выведения инструмента из заблокированного положения выжмите курковый выключатель до конца, затем отпустите его.

Переключение направления вращения.


Переведите рычаг реверсивного переключателя в положение ⇔ (сторона А) для вращения по часовой стрелке или в положение ⇕ (сторона В) для вращения против часовой стрелки.

ВНИМАНИЕ! Перед работой всегда проверяйте направление вращения. Пользуйтесь реверсивным переключателем только после полной остановки инструмента. Изменение направления вращения до полной остановки инструмента может привести к его повреждению.

ВНИМАНИЕ! Когда Вы работаете с инструментом при вращении против часовой стрелки, курковый выключатель нажимается только наполовину, и инструмент вращается на средней скорости. При вращении против часовой стрелки Вы не можете нажать кнопку блокировки.


Выбор режима.

Сверление с ударным действием.




Для сверления в бетоне и каменной кладке нажмите кнопку блокировки и поверните ручку изменения режима действия к символу .

Только сверление.



Для сверления в дереве, металле или пластиковых материалах, нажмите кнопку блокировки и поверните ручку изменения режима действия к символу .

Только ударное действие.



Для операций долбления нажмите кнопку блокировки и поверните ручку изменения режима действия к символу **T**.

ВНИМАНИЕ! Не вращайте ручку изменения режима работы, если инструмент работает или находится под нагрузкой. Это приведет к повреждению инструмента. Во избежание быстрого износа механизма изменения режима, следите за тем, чтобы ручка изменения режима работы всегда точно находилась в одном из трех положений режима действия.

ВНИМАНИЕ! Перед проведением каких-либо работ с инструментом всегда проверяйте, что инструмент выключен, а шнур питания вынут из розетки.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ

Вспомогательная ручка.


ВНИМАНИЕ! Не использовать инструмент без вспомогательной ручки . При эксплуатации держать двумя руками. Ослабить ручку, повернув ее нижнюю часть против часовой стрелки. Отрегулировать рабочее положение, вращая вспомогательную ручку. Затянуть ручку.

Установка сверла.

Потяните назад пластиковую муфту(b) (по направлению, указанному стрелкой).


Вставьте сверло в патрон, а затем отпустите пластиковую муфту (b). Муфта вернется в исходное положение, в результате чего произойдет фиксация сверла.

Проверьте надежность фиксации, потянув сверло на себя.

**Снятие сверла.**

Потяните назад пластиковую муфту(b) (по направлению, указанному стрелкой).

Удерживая муфту, извлеките сверло (а) из инструмента (по направлению, указанному стрелкой).



Регулировка ограничителя сверла.

Вспомогательная ручка оснащена фиксатором для ограничителя сверла. Вставьте сверло, ослабьте винт фиксации сверла, сдвиньте ограничитель сверла вперед до совпадения концов ограничителя и сверла. После этого оттяните ограничитель на такое расстояние между концом ограничителя и концом сверла, которое соответствует нужной глубине сверления. Затем затяните винт фиксации ограничителя сверла.

Предохранительная муфта.

Предохранительная муфта активируется при заедании или защемлении сверла и предотвращает выдергивание инструмента из рук оператора.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Возможные неисправности и действия по их устраниению.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	ДЕЙСТВИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ
Двигатель не включается	Нет напряжения в сети питания.	Проверить наличие напряжения в сети питания.
	Неисправен выключатель.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
	Неисправен шнур питания.	
Повышенное искрение щеток на коллекторе	Изношены щетки.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
	Загрязнен коллектор	
	Неисправны обмотки якоря.	
Повышенная вибрация, шум.	Рабочий инструмент плохо закреплен.	Закрепить правильно рабочий инструмент.
Появление дыма и запаха горелой изоляции.	Неисправны подшипники	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.
	Износ зубьев якоря или шестерни	
	Неисправность обмоток якоря или статора.	
Двигатель перегревается.	Загрязнены окна охлаждения электродвигателя.	Прочистить окна охлаждения электродвигателя
	Электродвигатель перегружен.	Снять нагрузку
	Неисправен якорь.	Обратиться в специализированный Сервисный центр для ремонта.

ВНИМАНИЕ! Перед началом любых работ по обслуживанию инструмента вытащить вилку из розетки. Предохраняйте инструмент от ударов и повышенной вибрации, а также попадания на корпусные детали масла и смазок.

Периодически проверяйте крепеж. Если болты ослабли - затяните их немедленно, во избежание серьезного повреждения инструмента и получения травмы.

Периодически проверяйте шнур электропитания. Если кабель поврежден - отремонтируйте в ближайшем авторизованном сервисном центре.

Держите вентиляционные отверстия чистыми. Очищайте периодически все части инструмента от пыли и грязи. Использование некоторых средств для чистки как бензин, аммиак, и т.д. приводят к повреждению пластмассовые части.

Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей. При износе угольных щеток инструмент автоматически отключается. Выполните замену угольных щеток.

Обслуживание электроинструмента должно быть выполнено только квалифицированным персоналом уполномоченных сервисных центров. Обслуживание, выполненное неквалифицированным персоналом может стать причиной поломки инструмента и травм.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.

На электроинструмент распространяется гарантия, согласно сроку, указанному в гарантийном талоне.

Вы можете ознакомиться с правилами гарантийного обслуживания в гарантийном талоне, прилагаемом к инструкции по эксплуатации.

СРОК СЛУЖБЫ.

Срок службы инструмента составляет 5 лет с даты продажи. По истечении срока службы и при выработке назначенного ресурса изделие подлежит утилизации в соответствии с установленными правилами в РФ.
ЗАПРЕЩЕНО применение инструмента не по назначению!

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ОТКАЗОВ И ОШИБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ИЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

Не использовать с поврежденной рукояткой или не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия. Не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем. Не использовать

на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде). Не включать при попадании воды в корпус. Не использовать при сильном искрении. Не использовать при появлении сильной вибрации.

КРИТЕРИЙ ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ.

Перетёрт или повреждён электрический кабель. Поврежден корпус изделия.

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА В СЛУЧАЕ ИНЦИДЕНТА, КРИТИЧЕСКОГО ОТКАЗА ИЛИ АВАРИИ.

При возникновении инцидента или аварии следует незамедлительно остановить работу с инструментом, обесточить, обратиться в сервисную службу, действовать по указаниям службы сервиса, если таковые поступили, и не допускать людей к работе с инструментом.

ХРАНЕНИЕ.

Необходимо хранить в сухом месте. Необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур.

Хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранениясмотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1).

ТРАНСПОРТИРОВКА.

Категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке и погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировкисмотрите в ГОСТ15150 (Условие 5).

УТИЛИЗАЦИЯ.

Отслужившие свой срок электроинструменты, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов. Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

ЗНАЧЕНИЕ ШУМА И ВИБРАЦИИ.

Типичный уровень взвешенного звукового давления (A), измеренный в соответствии с EN60745: Уровень звукового давления (Lp A): 96,4 дБ (A). Уровень звуковой мощности (LWA): 107,4 дБ (A). Погрешность (K): 3 дБ(A). Используйте средства защиты слуха. Общий уровень вибрации (векторная сумма по трем координатам), определенный в соответствии с EN60745: Распространение вибрации (ah, AG): 15,8 м/с². Погрешность (K): 1,5 м/с².

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ.



Подлежит обязательной сертификации. Сертификат соответствия размещен на официальном сайте www.sturmtools.ru.

Соответствует техническим регламентам: ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»,

Соответствует ТР ЕАЭС 0037/2016 «Об ограничении использования определенных опасных вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании».

Страна изготовления: КНР.

Производитель (завод-изготовитель): AWLOP TRADING CO LTD. Адрес: Китай, г. Нингбо, ул. Лантень 201, Модерн таймз A2, блок 16/F.

Уполномоченный представитель сервиса: ООО «ЭкспертСервис». Адрес: Россия, 140143, Московская область, Раменский район, пос. Родники, ул. Трудовая, д.10, пом.1. каб.315. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060.

Импортер: ООО «СмартТулз». Адрес: 141402, Московская область, г.о. Химки, г. Химки, ул. Репина, д. 2/27, помещ. 10, 3 этаж, офис 301/7. Телефон горячей линии: 8 800 775 5060. Сайт: www.sturmtools.ru

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛООН №/КЕПІЛДІК ТАЛООНЫ №

Наименование изделия и модель/Өнімнің атауы және модель HRH0928DR Перфоратор

Серийный номер/Сериалдың нөмірі

Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық №

Наименование торговой организации/Сауда уйымынын атасы

Дата продажи/Сату күні

[ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ/КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ](#)

СТАНДАРТНАЯ СПРАВКА

Стандартный гарантийный срок исчисляется со дня продажи согласно таблице, в Приложении №1 только при безусловно бытовом использовании инструмента и его пылесоса.

Срок гарантии на аккумуляторы составляет 1 год с даты продажи и 2 года с даты производства товара (дата производства указана в серийном номере и на упаковке изделия).

Таблица гарантийных сроков (Приложение №1)

БРЕНД	ГАРАНТИЯ	
HansKonneR	СТАНДАРТНАЯ	РАСШИРЕННАЯ
электроинструмент	2 года	5 лет*
сезонный электро- и бензин инструмент*	14 месяцев	нет

*бензогенератор, газонокосилка, бензопила, мибролитта, снегоуборщик, культиватор, мотоблок, мотобур, пельзовая пушка, обогреватель, мотопомпа, триммер, пропашникатель, сварочный аппарат и сварочная маска, компрессор, насос и насосная станция, бетоносмеситель, бетономолот, зернодробилка, монж высокого давления, воздуходувка бензиновая и т.п.



Расширение грануляции

Расширенный гарантийный срок на электроинструменты предоставляется до 5 лет, согласно таблице. Приложение №1, при бытовом

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на [/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы](#) сязкты ақпарат мінінде.

сайттарда орналастырылған: www.sturmttools.ru/service/

Или по телефонам: Для Москвы и Области/Немесе телефондар бойыншат: Маскү мен мәйбімдік. Для ішкі пегилемдік және ішкі қызметтердің көмекшілерінің үшін: +7 (800) 775-50-60

Стандартты кепілдік
жоты кепілдік мерзімі №1 Қосымшадағы кестеге сайкес сатылған
тапtek жеке қажеттілдіктерге арналған куралды түрмөстық сезсі
ны жазғайла ғана етпелілік.

Батаревларға келіпдік мерзімі-сатылған күннен бастап 1 жыл және тауарды шыгарған күннен бастап 2 жыл (Відіріс күні сериялық, немірде жаңа өнімнің кантамасында көрсетілген).

Көпілдік мемлекеттесі (1 Көзімнүй)

БРЕНД	КЕПІЛДІК	
Hanskonner	СТАНДАРТТЫ	КЕҢЕЙТИЛГЕН
злектр кураалы	2 жыл	5 жыл*
маусымдық злектр және бензин күраңдары *	14 ай	жок

* бензогенератор, кегал шепт шатырш, шынжыр, дірлітакта, қар жинашы, көпсүткіш мотоблок, мотобуры, жылу зебірек, жылықтың мотопомпа, триммер, бүркіш, дәнекерлеу машинасы және дәнекерлеу маскасы, компрессор, соры және соры станицы, бетон араластырылғы, бетон тасегіш астық тұнташтырылғы, жынырдың қызылдаудың жиынтық, бензин үзілдегі жиынтық т.б.



3

Кеңейтілген кепілдік

использовании, для работ, не связанных с профессиональной деятельностью в условиях нагрузок средней, высокой интенсивности промышленных работ, сверхтяжелых нагрузок, а также при условии регистрации на сайте: www.hanskonner.ru в течении двух недель, с даты покупки изделия. Регистрация возможна только после подтверждения покупателем согласия на сохранение личных данных, запрашиваемых в процессе регистрации. Сроки гарантии на конкретную модель, необходимо смотреть на сайте производителя www.hanskonner.ru. Срок гарантии продлевается на время нахождения изделия в гарантитном ремонте. Замена неисправных деталей инструмента в период гарантитного срока не устанавливает нового гарантитного срока на инструмент или на замененные детали.

Гарантитные условия составлены на основе действующего законодательства РФ: Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) и ч. II ст. 454-491 Гражданского кодекса РФ.

Данная гарантитная предусматривается бесплатный ремонт или замена дефектных запасных частей в гарантитный период. Гарантит не распространяется на компоненты, подверженные нормальному износу и разрушению.

Данная гарантитная не предусматривает удовлетворение дополнительных претензий, а именно, изготовитель не берет на себя обязательство по возмещению прямого или косвенного ущерба, убытков или затрат, понесенных вследствие использования или неиспользования инструмента в каких бы то ни было целях.

Период начала исчисления гарантитного срока производится в соответствии со статьей 19 Закон РФ «О защите прав потребителей». Для подтверждения даты покупки инструмента при гарантитном ремонте или представлении иных предусмотренных законом требований, необходимо полностью оформить гарантитный талон (с датой и штампом торгующей организации) и сохранить документы о покупке (чек, квитанцию, иные документы, подтверждающие дату и место покупки). В случае незаполненного гарантитного талона срок гарантитии начиняется с даты производства.

Наличие заводской маркировочной таблички с серийным номером на приборе обязательно. Удаление таблички или стирание серийного номера ведет к обезличению прибора и утрате гарантиты.

Для установления гарантитного случая техническое освидетельствование инструмента производится только в уполномоченных сервисных центрах. Список указан в настоящем талоне или на сайте www.hanskonner.ru. Решение о необходимости полной замены инструмента или проведения гарантитного ремонта остается за службами сервиса.

Изготовитель несет ответственность за неисправности инструмента, если сервисной службой будет доказано, что они возникли после передачи прибора потребителя в следствии нарушений или правил использования по назначению, правил транспортировки, хранения, воздействий третьих лиц, непреодолимой силы (пожара, природной катастрофы и т.п.), воздействий иных посторонних факторов и при нарушении пользователем технических требований инструкции по эксплуатации, в том числе нестабильности параметров электросети, установленные: ГОСТ 13109-97, либо никакого качества масел и топлива для бензоинструмента.

Гарантитные обязательства не распространяются в следующих случаях:

1. При попытках самостоятельного ремонта или модификации инструмента.
2. На повреждения, возникшие при применении инструмента не по назначению или при работе с нагрузками, превышающими конструктивные возможности инструмента.
3. Нарушение пользователем требований инструкции по эксплуатации, ненадлежащее

жагдайларында, сондай-ак өнімді сатып алған күннен бастап екі апта ішінде www.hanskonner.ru сайтында тіркелген жагдайдың жақынның байланысты емес жұмыстар үшін 5 жылға дейін үсіннелі. Тіркеу Сатып алушы тіркеу процесінде суралын жеке дәректердің сақтауға көлімін расталғаннан кейін гана мүмкін болады. Накты модельді кепілдік мерзімін ондрушын www.hanskonner.ru веб-сайтында қарастырылу көрек. Кепілдік мерзімін бұйынның кепілдік жаңдада болған уақытында ұзараптады. Кепілдік мерзімі кезеңінде қурадын ақуалы белшектерін ауыстырылған болшектерге жаңа кепілдік мерзімін белгілемейді.

Кепілдік шарттары Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасының негизгі жағында: Ресей Федерациясының “Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тұралы” Федералды Заны Ресей Федерациясының 07.02.1992 № 2300-1 Заны (18.07.2019 ж. ред.) және Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінин 454-491 “Белім”.

Бул кепілдік кепілдік кезеңінде ақуалы қосалық белшектерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қарастырай. Кепілдік қалыпты тозуға жаңе бузылуға бейім компоненттерге қолданылмайды.

Бул кепілдік қосымша талаптардың қанагатандыруды қөздемейді, атап айтқанда, дайындауды қурадын қандай да бір мақсатта пайдалану немесе пайдаланулау салдарынан кепілдігін тікелей жаңама залалды, шығындарды немесе шынындарды етегу бойынша озіне міндеттеме алмайды.

Кепілдік мерзімін есептедү бастау тарibi Ресей Федерациясының “Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тұралы” Занының 19-бабына сәйкес жүзеге асырылады. Кепілдіктің жаңдада немесе заңда көздөлгеннен өзге де талаптарды үсіні кезінде қурадын сатып алу күнін растану үшін кепілдік талонды (сузда үйлімнен күні мен мөртбайынмен) толық ресімдей жаңе сатып алу туралы құжаттарда (чек, тубірткі, сатып алу күні мен орнын растанайтын өзге де құжаттар) сақтау кажет. Кепілдік талоны толтырылмаған жағдайда кепілдік мерзімін ондрусті күннен басталады.

Қурада сериалық немірі бар зауыттық таңбалу тақтайшасының болуы міндетті. Тақтайшасының алғаш таңбалу немесе сериалық немірі ешіру қурадын иесідәндегінде жаңе кепілдіктің жогалуына ақеледі.

Кепілдік жағдайдың анықтау үшін қурадын техникалық қуаландыру үәкілетті сервис орталықтарындағы ғана жүргізіледі. Тізім осы талоңда немесе сайтта көрсетілген www.hanskonner.ru қурадын толық, ауыстыруды немесе кепілдіктің жаңдада қажеттілігі туралы шешім сервис қызметтерінде қалады.

Егер сервистік қызмет олардың мақсаты бойынша пайдалану ережелерін, тасымалдауды, сақтау ережелерін, үшінші тұлғалардың асерін, еңсерілмейтін күшті (врт, табиги атап және т.б.), өзге де бөгде факторлардың асерін буду салдарынан жаңе пайдалануши пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың техникалық талаптарын бірге көзде, оның ішінде МЕМСТ 13109-97 белгілінген электр желисі параметрлерін тұрақсаздағын не бензин қурадын арналған майлар мен отынның тәмем саласын бүрган кезде қурадын тұтынушының бергеннен кейін тұндағынан далелденді, дайындаушы қурадын ақуалы үшін жауп тартпайды.

1. Куралда жаңа беттінше жаңдада немесе модификациялау кезінде.
2. Қурадын мақсатынан тыс қолдану кезінде немесе қурадын құрылымында, мүмкіндіктегінен азатын жүктемелермен жұмыс істеу кезінде пайдаланулау.
3. Пайдаланушиның пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұзуы, түкіншіне сақтамауы және қызмет көрсетуі.

хранение и обслуживание.

4. На дефекты и повреждения бензоинструмента, возникшие в результате применения неправильно приготовленной или некачественной топливной смеси.
 5. Незначительное отклонение от заявленных свойств инструмента, не влияющее на его ценность и возможность использования по назначению.
 6. На недостатки вышедших из строя вследствие нормального износа, деталей, комплектующих и сменных приспособлений.
 7. На недостатки, возникшие вследствие эксплуатации неисправного инструмента.
 8. При попытках проведения не уполномоченными лицами или организациями технического обслуживания, регулировок и ремонта инструмента.
 9. При наличии механических повреждений, дефектов, вызванных действием агрессивных сред и высоких температур, повышенной влажности, коррозией, вызванных сильным загрязнением, попаданием в инструмент ионогенных тел, воды и грязи. Механические повреждения (трещины, сколы, повреждение шнурков электропитания и т.д.)
 10. При неисправностях, возникших вследствие перегрузки, а также вследствие несоответствия техническим параметрам инструмента и питанием электросети.
 11. При неизносности, возникших вследствие естественного или эксплуатационного износа деталей (источников питания, ламп, стволов, направляющих роликов, ведущих звездочек, ручек стартеров, шестерней привода масляных насосов, храповых колес и механизмов, фильтров, лент тормоза, барабанов и шнурков стартера, пружин и колодок сцепления); быстро изнашивающихся деталей и комплектующих (угольных щеток, свечей зажигания, приводных ремней и колес, резиновых уплотнителей, смазки, защитных кожухов, подгнажающих электродов, термопар); сменных приспособлений (типов, ножей, дисков, гаек и фланцев крепления, триммерных головок, шин и цепей, звездочек, форсунок, болтов, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек ВД).
 12. На профилактическое обслуживание (регулировка, чистка, смазка, промывка и прочий уход) и расходные материалы.

13. В случае замены или потери каких-либо деталей,

14. Неправильности инструмента, возникшие вследствие использования не оригинальных запасных частей и комплектующих «HansKopfer».

Изготовитель оставляет за собой право по его единственному усмотрению расширить свои гарантийные обязательства по сравнению с требованиями законодательства и обязательствами, указанными в настоящем документе.

Замена неисправных деталей инструмента в период гарантийного срока не устанавливает нового гарантийного срока на инструмент или на замененные детали.

Изготовитель ограничивает ответственность по настоящей гарантии указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом.

Инструмент представляется в ремонт в чистом виде, в комплекте с рабочими смесными приспособлениями и элементами их крепления, а также с информацией, какой тип масла был залив в бензоНИСТРУМЕНТ в процессе эксплуатации (минеральное или синтетическое).

При заключении договора купли-продажи инструмента, указанного в настоящем гарантийном талоне. Покупатель был ознакомлен:

1. С обозначением стандартов, обязательным требованиям которых должен соответствовать инструмент.
 2. С сертификатом соответствия на инструмент.
 3. С гарантинным сроком, сроком службы, сроком годности и моторесурсом на инструмент, а также со сведениями о необходимых действиях Покупателя

4. Дұрыс дайындалған немесе саласыз отын қоспасының колдану натижесінде пайдада болған бензин күралдарының ақаулары мен зақымдануларына.

5. Куралдан мәлімделген қасиеттерінен оның қындылығы мен мәжүстіктерінің пайдалану мүмкіндігіне асек етпейтін шамалы аудиту.
 6. Қалыпты тозу бешилшектер компоненттер және аудыстырыладын күрьылғылардан Сандарынан істен шықкан кемшиліктеге.
 7. Ақадула куралда пайдалану Сандарынан тұныдап даңған кемшиліктеге.
 8. Уақыттегі емес түлгапар нағисе үйімдің куралға техникалық, қызмет көрсету, реттеу және жөнде жүргізуге арекет жасаған кезде.
 9. Агрессивті орта мен жогары техникалықтардың асеринен, жогары ылғалдардың атқарылғанда, қытты ластанудан, куралға биге заттардан, сү мен кірден тұныдап даңған коррозиядан тұныдандын меканикалық, зақымданулар, ақадулар болған кезде. Механикалық, зақымданулар (харықтар, чиптер, электр сымдарының зақымдануы және т. б.)
 10. Шамадағы тис жүкшеме сандарының, сондай-қа курал мен көркектендешуи түлгапар жөлісінде техникалық параметрлерінің сайкес келмейнен тұныдап даңған ақадулар кезінде.

11. Балықшылардың көркөндейдүрүү көздөрү, шамдар, скландар, балықтасуылар, жетекші жүлдөзшалар, көр спартерлер, май сорғышылар жетегін тістің донголаларды мен меканиздарды, сүзгілер, тежеңшіл аспалары, Спартер барабандары мен баулаудар, серпилер мен ийнүү кылжылары; төзөлгөн балықшылар мен жыныштушылар (жамыр шекталары), оталдарды бүлтерлер, жетек белділтер мен дәлгелектер, резенде тылдаштыштар, майдау материалдарды, корғаным жалтамалары, тустанатын электротар, термопаралар табиғи немесе пайдалану тозуынан туындалған ақуулар кезінде зұлытрымалы бүйіндар (егеуштер, пышақтар, дисплер, ганжалар) көбүрек ернекметтер, триммерлі бастиктер, шинапалдар мен шынықтар, жүлдөзшалар, бүркүштер, болтарлар, дәннекерлеу шүлкіштер, күбіршектер, тапаншалар және ВД жүзшілтерінан аранған салтамалар).

12. Алдын алу бойынша қызмет көрсетеү (реттеу, тазалау, майлау, жуу жане баска да күтім) және шығыс материалдарына.

13. Кез келген балшектерді ауыстыру немесе жоғалту жағдайында.

14. Тұпнұса емес қосалқы бөлшектер мен «Hanskonner» көмегінде ғана түрлі мәдениеттердегі мемлекеттік мәдениеттің өзіндеңдеуінде орналасқан.

Кепілдік мерзімі кезеңінде куралдық ақиұлы балшектерін ауыстыру куралы немесе ауыстырылған балшектерге жаңа кепілдік мерзімін белгілемейді.

Егер занда езгеше белгіленбесе, дайындаушы осы күжатта көрсетілген міндеттемедермен осы кепілдік бойынша жауапкершіліккі шектейді.

Курал жәндеуге таза түрдө, жұмыс аудықтырмалы құрылғылармен және оларды бекіту элементтерінен жыныстықта, сондай-ақ пайдалану процесінде (минералды немесе синтетикалық) бензокурага майдың қандай түрі қызылданы тұралы ақпараттен икесиді.

“Осы кепілдік талонда көрсетілген қуралды сатып алу-сату шартын жасасу кезінде Сатып алушы таныстырылды:

1. Кураал міндетті талаптарда сақыс келу көрек стандарттарды велгилеу.
 2. Кураалдың сәйкестік сертификатымен.
 3. Көпілдік мерзімді қызымет мерзімі жағамдылық мерзімінде жаңе Кураала арналған мотороқтың соңдай-ақ көрсетілген мерзімдердегі еткіннен кейін Салын алушының қажетті іс-зарекеттері жаңе мүндай іс-зарекеттер орындалғанда жаһандық ұқыттаман салдарларды тұруы мәлиметтед, егер тауар көрсетілген

по истечении указанных сроков и возможных последствий в случае невыполнения таких действий, если товар по истечении указанных сроков представляет опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или окружающих, или становится непригодным для использования по назначению.

4. С правилами эффективной и безопасной эксплуатации, хранения, транспортировки и утилизации приобретаемого инструмента. Данные правила Покупателю понятны. Покупатель обязуется ознакомить с этими правилами лиц, которые будут непосредственно эксплуатировать приобретаемый товар.

При заключении договора купли-продажи инструмента, указанного в настоящем гарантитном талоне Покупатель признал, что приобретаемый им инструмент соответствует конкретным целям, для которых приобретается данный инструмент, а также соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к товару такого рода и пригоден для использования по назначению.

При заключении договора купли-продажи инструмента, указанного в настоящем гарантитном талоне, продавец передал, а Покупатель получил руководство по эксплуатации и гарантитный талон на приобретаемый товар на русском языке.

Товар получен в исправном состоянии в полной комплектации, указанной в руководстве по эксплуатации (инструкции), проверен продавцом в моем присутствии и мной лично. На момент продажи видимых повреждений не обнаружено (царапины, амитинсы, трещины на корпусе и прочие внешние недостатки).

Претензий по качеству и работоспособности товара не имею. С условиями гарантитного обслуживания ознакомлен и согласен.

мерзімдер өткеннен кейін тутынушының немесе айналасындағылардың еміріне, денсаулығына және мүлкіне қауіп тәндірсе немесе мақсаты бойынша пайдалануға жарамсыз болса.

4. Сатып алғынатын қурауды тұмді және қауілсіз пайдалану, сактау, тасымалдау және кадеге жарату қығыдаларымен. Бұл ережелер сатып алушыға түсінекті. Сатып алуша сатып алғынатын тауарды тікелей пайдаланатын адамдарды осы Ережелермен таныстыруға міндеттеннеді.

Осы кепілдік талонда көрсетілген қурауды сатып алу-сату шартын жасасу кезінде Сатып алушы езі сатып алғынатын қурауды сатып алғынатын мақсаттарға сәйкес келетінін, сондай-ақ, осындай тауарға қойылатын стандартты талаптарға сәйкес келетінін және мақсаты бойынша пайдалану үшін жарамды екенін мойыннадады.

Осы кепілдік талонда көрсетілген қурауды сатып алу-сату шартын жасасу кезінде сатушы сатып алғынатын тауарға орыс тілінде пайдалану жөніндегі нұсқаулықты және кепілдік талонны берді, ал Сатып алушы алды.

Тауар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (нұсқауда) көрсетілген толық жылдында жаралыды жай-хүйде алынды, сатушы менің қатысуымен және жеке езім тексердік. Сату кезінде көрінетін закым табылған жоқ (сызаттар, қыаштар, корпустарда жарықтар және басқа да сыртқы кемшиліктер).

Тауардың сапасы мен жұмысқа қабілеттілігі бойынша наразылығын жоқ, Кепілдік қызмет көрсету шарттарымен таныстым және көлісемін.



Подпись владельца/Иесінің қолы _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІДІК ТАЛОНЫ №
Дата продажи/Сату күні _____
Модель/Моделі **HRH0928DR** Перфоратор электрический

Серийный номер/Курадың сериялық № _____
Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық № _____
Дата приемки/Кабылдау күні _____
Вид поломки/Сыну түрі _____

Телефон клиента/Клиенттің телефоны _____
Дата возврата клиенту/Клиентке қайтару күні _____
Штамп мастерской/Шеберхананың мөрі _____
Подпись клиента/Клиенттің аты-жөні және қолы _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІДІК ТАЛОНЫ №
Дата продажи/Сату күні _____
Модель/Моделі **HRH0928DR** Перфоратор электрический

Серийный номер/Курадың сериялық № _____
Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық № _____
Дата приемки/Кабылдау күні _____
Вид поломки/Сыну түрі _____

Телефон клиента/Клиенттің телефоны _____
Дата возврата клиенту/Клиентке қайтару күні _____
Штамп мастерской/Шеберхананың мөрі _____
Подпись клиента/Клиенттің аты-жөні және қолы _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІДІК ТАЛОНЫ №
Дата продажи/Сату күні _____
Модель/Моделі **HRH0928DR** Перфоратор электрический

Серийный номер/Курадың сериялық № _____
Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық № _____
Дата приемки/Кабылдау күні _____
Вид поломки/Сыну түрі _____

Телефон клиента/Клиенттің телефоны _____
Дата возврата клиенту/Клиентке қайтару күні _____
Штамп мастерской/Шеберхананың мөрі _____
Подпись клиента/Клиенттің аты-жөні және қолы _____

hanskonner

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы өзекті ақпарат орналастырылған:

<http://hanskonner.ru/service/>

Или по телефонам/Немесе телефондар бойынша:

Для Москвы и области/Мәскеу мен Облыс ушін **+7 (495) 627-57-97**

Для всех регионов и других стран/барлық аймактар және басқа елдер үшін

+7 (800) 775-50-60

hanskonner

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы өзекті ақпарат орналастырылған:

<http://hanskonner.ru/service/>

Или по телефонам/Немесе телефондар бойынша:

Для Москвы и области/Мәскеу мен Облыс ушін **+7 (495) 627-57-97**

Для всех регионов и других стран/барлық аймактар және басқа елдер үшін

+7 (800) 775-50-60

hanskonner

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы өзекті ақпарат орналастырылған:

<http://hanskonner.ru/service/>

Или по телефонам/Немесе телефондар бойынша:

Для Москвы и области/Мәскеу мен Облыс ушін **+7 (495) 627-57-97**

Для всех регионов и других стран/барлық аймактар және басқа елдер үшін

+7 (800) 775-50-60

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІДІК ТАЛОНЫ №
Дата продажи/Сату күні _____
Модель/Моделі **HRH0928DR** Перфоратор электрический

Серийный номер/Курадың сериялық № _____
Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық № _____
Дата приемки/Кабылдау күні _____
Вид поломки/Сыну түрі _____
Телефон клиента/Клиенттің телефоны _____
Дата возврата клиента/Клиентке қайтару күні _____
Штамп мастерской/Шеберхананың мөрі _____
Подпись клиента/Клиенттің аты-жөні және қолы _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІДІК ТАЛОНЫ №
Дата продажи/Сату күні _____
Модель/Моделі **HRH0928DR** Перфоратор электрический
Серийный номер/Курадың сериялық № _____
Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық № _____
Дата приемки/Кабылдау күні _____
Вид поломки/Сыну түрі _____
Телефон клиента/Клиенттің телефоны _____
Дата возврата клиента/Клиентке қайтару күні _____
Штамп мастерской/Шеберхананың мөрі _____
Подпись клиента/Клиенттің аты-жөні және қолы _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН/КЕПІДІК ТАЛОНЫ №
Дата продажи/Сату күні _____
Модель/Моделі **HRH0928DR** Перфоратор электрический
Серийный номер/Курадың сериялық № _____
Аккумуляторная серия №/Аккумуляторлардың сериялық № _____
Дата приемки/Кабылдау күні _____
Вид поломки/Сыну түрі _____
Телефон клиента/Клиенттің телефоны _____
Дата возврата клиента/Клиентке қайтару күні _____
Штамп мастерской/Шеберхананың мөрі _____
Подпись клиента/Клиенттің аты-жөні және қолы _____

hanskonner

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы өзекті ақпарат орналастырылған:

<http://hanskonner.ru/service/>

Или по телефонам/Немесе телефондар бойынша:

Для Москвы и области/Мәскеу мен Облыс ушін **+7 (495) 627-57-97**

Для всех регионов и других стран/барлық аймактар және басқа елдер үшін

+7 (800) 775-50-60

hanskonner

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы өзекті ақпарат орналастырылған:

<http://hanskonner.ru/service/>

Или по телефонам/Немесе телефондар бойынша:

Для Москвы и области/Мәскеу мен Облыс ушін **+7 (495) 627-57-97**

Для всех регионов и других стран/барлық аймактар және басқа елдер үшін

+7 (800) 775-50-60

hanskonner

Актуальная информация об Авторизованных Сервисных Центрах размещена на/Авторландырылған Сервис орталықтары туралы өзекті ақпарат орналастырылған:

<http://hanskonner.ru/service/>

Или по телефонам/Немесе телефондар бойынша:

Для Москвы и области/Мәскеу мен Облыс ушін **+7 (495) 627-57-97**

Для всех регионов и других стран/барлық аймактар және басқа елдер үшін

+7 (800) 775-50-60



hansk^{onner}[®]

инструмент, в который верим

[Ханс Кённер]